SecuSTATION

高画質トレイルカメラ
取扱説明書

安全上のご注意	2 - 3
ご使用の前に必ずお読みください	4
付属品	5
各部名称	6
基本設定 / 基本操作	7 - 11
各種設定項目	12 - 16
その他設定	17 - 18
こんな時は	19 - 21
保証について	22 - 25

弊社都合（初期不良など）及びお客様都合の返品・返金保証は
商品到着日より１４日以内です。

商品到着後、必ず 7 日以内に通電の上カメラの動作確認を行って下さい。
商品到着後、14 日以内に御連絡頂けない場合は、いかなる理由であっても返品返金保証をお受け致しかねますので、予め御了承下さいませ。詳しくは本書「保証について」をご確認ください。

Web 版取扱説明書は随時、最新情報に更新させて頂いております。
最新のサポート情報や取扱説明書は、下記サポートサイトでご確認ください。
【SecuSTATION お客様サポートページ　https://secu.jp/】

V2.0

安全上のご注意

人への危害・財産の損害を防止するため必ずお守り頂く事を説明しています。

■ 警告「死亡や重症を負う恐れのある内容」です

＜火災・感電・漏電を防ぐために＞

●分解・修理・改造はしない。
●水の中へ投入したりしない。
●ぬれた手で AC アダプタの抜き差しはしない。
●機器内部に金属物、液体などを入れない。
●雷が鳴ったら、本体・AC アダプタに触れない。
●コード・AC アダプタを破損するようなことはしない。
●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や AC100V 以外は使用しない。
●付属の AC アダプタ以外は使用しない。
●本機を電子レンジに入れたり電磁調理機器の上に置いたりしない。
● AC アダプタは根元まで確実に差し込む。
● AC アダプタの埃などは定期的にとる。
●煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、AC アダプタを抜く。
● AC アダプタを抜くときは AC アダプタ本体（金属でない部分）を持って抜く。
●本機や付属品などを包装しているポリ袋やねじ等の細かい部品、SD カード、電池はお子様の手の届く場所に放置しない。（誤って飲み込む等、事故の恐れ）万一、飲み込んだと思われる時は、直ぐに医師にご相談ください。

■ 注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する内容」です

＜火災・感電を防ぐために＞

●湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない。
●落下させたり、強い衝撃を加えない。
●不安定な場所や振動の激しい場所では使用しない。
● SD カードは正しい方向で入れる。
● SD カードは本体の電源をオフにした状態で取付け・取外しをする。
●アルカリ乾電池以外の充電池などは使用しない。
●電池交換をするときは＋（プラス）－（マイナス）の向きを間違えないよう注意する。
●付属の専用 AC アダプタ以外は絶対に接続しない。
●極端に湿度の高い場所に設置しない。
●高温（60℃以上）になる場所や火器のそば、低温（－ 20℃以下）になる場所には設置しない。

安全上のご注意

■ご使用になるとき

●本製品は IP66 相当の防塵·防水仕様となり、完全防水ではありません。下記内容に注意してご使用ください。誤った使用方法により発生した不具合につきましては保証の対象外となりますのでご注意ください。
・ケースロックを掛けずに使用しない・AC アダプタ接続用キャップを開けたまま使用しない
・石鹸・シャンプーなどを付着させない・使用後は乾いた布で拭き取る
●重いものを載せたり、強い圧力や衝撃をかけたり、加熱したり、熱器具に近づけたりしないでください。破損·故障の原因となるばかりか火災・感電の原因となることもあります。
●付属の AC アダプタは必ず本機にご使用ください。他の機器又は他メーカーの製品と組み合わせて使用しないでください。又、他の機器の AC アダプタを本機に使用しないでください。
●本機を壁面に設置して使用する際は、堅固・確実に設置してください。不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁には設置しないでください。落下及び怪我の原因となります。

■ 免責事項について

●本機は、監視や侵入·盗難防止等のサポートをするものであり、セキュリティを保証するものではありません。このような目的で使用中に発生した損害について当社は責任を負いかねます。
●地震や雷等の自然災害及び第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いかねます。
●本機の使用または使用不能から生じる付随的な損害に関して当社は一切責任を負いかねます。
●当社の関与しない機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いかねます。
●記録データは、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。それらに起因する直接または間接の損害について当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

ご使用の前に必ずお読みください

・商品到着後、必ず 1 週間以内に付属品の確認と、動作確認を行ってください。
・設置される前に、お手元で数日テスト運転されることを強くおすすめ致します。
※設置業者に依頼される場合は、業者手配前にお客様ご自身で事前の動作確認を必ず行ってください。
万が一、テストが不十分のまま設置した後に不具合が発生した場合、取り外しなどにお手間がかかるばかりではなく、工事業者をご手配されている場合は、再度の取り付け費用が発生してしまう恐れがございます。
※設置にかかる費用に関して当社では責任を負いかねますので予めご了承下さい。
・取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いかねます。
・本製品を使用できるのは、日本国内のみです。海外では使用出来ません。
・本製品を分解・改造しないで下さい。分解・改造した場合は保証対象外となります。
・本製品は防犯を保証する機器ではありません。
・ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
・本製品は、被写体のプライバシー（音声含む）や肖像権に配慮して使用して下さい。
撮影された画像が、公になったり、使用されたりして、被写体のプライバシーや肖像権の侵害、画像の使用による損害が生じても、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
・停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
・本製品の故障、誤作動、接続機器の不具合などの原因により、SD カードへ正常に録画出来なかった場合の内容の補償、録画した内容の損失及び直接･間接の損害に対して当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
・本製品に磁石など磁気を持っているものを近付けないでください。動作不良の原因となります。
・本製品は防塵防水ではございますが、軒下などできるだけ雨、風や日光が直接当たらないところに設置する事をお勧め致します。
・高温・高湿及び塩害地域での使用はしないでください。故障の原因となります。
・周囲温度0℃以下で使用した場合、レンズ部がくもったり、霜が付いたりすることがあります。
・製品のデザインや仕様は予告なく変更になる場合があります。それに伴い、取扱説明書も更新されます。

・最新のサポート情報や取扱説明書は、下記サポートサイトでご確認ください。
【SecuSTATION お客様サポートページ　https://secu.jp/】
・本書に記載されているイラストや画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

・SD カードは消耗品であり、約 2 ～ 3 年を目安に交換することをお勧めします。又、性質上、書き換え回数に上限があり、書き換えを繰り返すことで正常に保存できなくなり、データが破損して読み込みもできなくなります。
・SD カードは定期的なメンテナンス（フォーマット）を実施してください。フォーマットをしても異常が起こる、フォーマットができないなどの症状が出た場合は、SD カードを交換してください。また SD カードの種類によっては耐久性の低いものや、カメラとの相性が悪く使用出来ない場合がございます。予めご了承ください。

付属品



付属品

①カメラ本体　②固定用ベルト　③固定用ブラケット

④ダイヤル式南京錠（固定ワイヤー付き）　⑤ USB ケーブル

⑥固定金具（ビス× 3 本・アンカー3本）　⑦ AC アダプター　⑧絶縁テープ

⑨ SD カード（32GB/ カメラに内蔵）　⑩取扱説明書

各部名称

1. モニター
2. メニューボタン
3. 再生ボタン
4. 左ボタン
5. 上ボタン / ビデオボタン
6. 下ボタン / カメラボタン
7. 右ボタン
8. ショットボタン
9. OK ボタン
10. スピーカー
11. SD カードスロット
12. USB ジャック
13. オフ
14. テスト
15. オン
16. レンズ
17. 赤外線 LED
18. メイン PIR センサー
19. サブ PIR センサー
20. DC ジャック
21. ブラケットスロット







基本設定 / 基本操作

①乾電池を入れる

② SD カードを挿入する

③「TEST」に切り替える



④メニューを押して設定する

⑤ ON に切り替える

ご利用までの流れ

1. 電源スイッチを「TEST」の位置（テストモード）にしてメニューを押し、
必要な項目をすべて設定します。

2. カメラの設置位置を決めます。
電源スイッチが「TEST」の位置の状態で、最適な角度とモーションセンサーの範囲を確認してください。

▶カメラの検知テスト
テストモードの状態で被写体よりも高すぎない位置でカメラを希望の位置に合わせます。
次に、目標エリアの片側から反対側にゆっくりと移動します。
動体を検知すると、LED が点灯します。

▶青色が点灯している場合は、有効になっているサブセンサーの 1 つが被写体を検知したことを意味します。
▶赤く点灯している場合は、メインセンサーが被写体を検知したことを意味します。

※電源スイッチが「TEST」の位置にあり、PIR センサーの 1 つが動きを検出した場合にのみ、この LED は点灯します。
電源スイッチが「ON」の位置にある場合（実際に運用している際）は点灯しません。
※日当たりの良い場所に置いたり、風で揺れる木の枝に近づけてはいけません。

3. カメラの準備が出来たら
必要な設定をしてカメラを所定の位置に合わせた後、スイッチを ON にすると、カメラは 15 秒間カウントダウンし (LED が約 15 秒間赤く点滅する)、画面がオフになり待機モードに入ります。カメラは設定に従って録画します。

電源供給

■乾電池の取り付け

①カメラを開きます。カメラの右側にある乾電池ボックスの保護カバーを開き、単三アルカリ電池（LR6/1.5V）×４本または８本を乾電池スロットに挿入します。
②乾電池のプラス・マイナスが正しく挿入されていることを確認してください。
・動作時間を増やす場合には、電池を８本挿入してください。
・乾電池を４本のみで使用する場合、４本すべてを上部４スロットまたは下部４スロットに取り付ける必要があります。
※上部スロットに２本・下部スロットに２本のように分けて取り付けると起動しません。

《ご注意》

・製品に異なる種類の乾電池、または混合した新旧の乾電池を同時に使用しないでください。
・乾電池を取り付ける際にはカメラがオフ状態であることを確認してください。
・外部電源を使用している状態で、内蔵電池を取り外さないでください。

■外部電源の使用

・外部 6V1.5 ～ 2.0A の直流電源をカメラの下部にある DC ジャックに接続使用することもできます。
・電源コネクタは、3.5 × 1.35mm の同軸 DC 電源プラグとなり、「先端」（内側のピン）の極性がプラスです。
※外部電源をつないでも、乾電池ボックス内の乾電池は充電されません。

SD カードの挿入

カメラは SD カードに、写真やビデオを保存します。
最大 512GB 容量の SD カードをサポートしています。

①カメラの電源スイッチをオフの位置にします。
※電源スイッチが「TEST」・「ON」のスイッチ位置にある状態では SD カードの挿入や取り出しはしないでください。

②カードスロットに SD カードを挿入します。「カチッ」と音がすることを確認してください。
・SD カードの向きが違う場合は入りません。ご注意ください。
・SD カードを取り出す場合は、カードを軽く押し込みます。
・SD カードを軽く押し、スロットから外れる音がしたら取り出します。
※無理にカードを引き出さないでください。

《ご注意》

・SD カードの抜き差しをする際は、カメラの電源を必ず切ってください。
・SD カードが装着されていないとカメラが動作できません。

モード切り替え

3 つのモードがあります。

・OFF モード：電源スイッチが OFF の位置

・ON モード：電源スイッチが ON の位置

（※カウントダウン 15 秒後、画面表示はオフになり検知・撮影を開始します）

・テストモード：電源スイッチが「TEST」の位置（画面表示がオンになります）

■ OFF モード　カメラの電源がオフになります。

SD カードまたは電池の交換や、カメラの移動などを行う場合に使用します。

■ ON モード

PIR センサーが検知範囲内で動きを検出すると、カメラは設定に応じて自動的に写真またはビデオを撮影します。

■テストモード　カメラの設定を確認および変更することができます。

写真やビデオの解像度、撮影の間隔、時間の表示のオン / オフなどを変更することができます。

▶テストモードでの設定変更

「TEST」モードではカメラの設定の変更や、ON モード時の動作の設定をすることが出来ます。モードのスイッチを「TEST」の位置にスライドしていただきますと、テストモードになります。

・「上ボタン」を押してから「SHOT」を押すと、動画をテスト撮影出来ます。

・「下ボタン」を押してから「SHOT」を押すと、画像をテスト撮影出来ます。

・「メニューボタン」を押すと、画面に設定メニューが表示されます。

・「上ボタン」または「下ボタン」を押すと、次または前の設定項目を選択できます。

・「OK ボタン」を押して、設定を保存します。

・「メニューボタン」を押して、設定を終了します。

各種設定項目

■撮影モード　撮影モードを設定します。

・静止画モードは、写真だけを撮影します。

・録画モードでは、動画を撮影します。

・静止画 & 録画モードでは、写真を撮影した後、録画を始めます。

■静止画解像度　静止画の解像度を設定します。

■連続撮影　静止画撮影時の連写枚数を設定します。

■ビデオ解像度　動画の解像度を設定します。

■ TL ビデオ解像度　タイムラプスのビデオ解像度を設定します。

■ 1 ファイルの長さ（録画時間）動画の録画時間を設定します。

動作状況や SD カードの状態により、設定した時間より短い録画となる場合もあります。

■録音　動画撮影時の録音のオン / オフを設定します。

各種設定項目

■動体検知間隔（遅延撮影）

録画終了後、次に検知開始するまでの間隔を設定します。

■サブセンサー　デフォルトの設定はオンです。

オンにすることにより、より広い検出角度となり、検知をし撮影するまでの時間が向上します。
また、小枝や日光を避けたりすることが難しい場合には、サブセンサーをオフにして干渉を少なくすることができます。

■ PIR センサー感度　動体検知センサーの感度の設定になります。

・撮影対象以外に検知されやすいものがほとんどない場合には「高」
・通常の場合には「中」
・検知されるものが多い場合は「低」を選択します。
温度の影響がある為、暖かい場合は「高」寒い場合には「低」を選択してください。

■動作時間帯設定　検知する時間の設定になります。

指定した時間のみ検知する場合は「オン」を選択し、時間を設定します。
・開始時間と終了時間を指定するとその時間のみ検知します。
※他の時間では、カメラは待機状態になります。
・「オフ」を選択すると、カメラは常に検知します。

各種設定項目

■タイムラプス

タイムラプスモードは PIR センサーを無効にし、代わりに選択した間隔で自動的に写真を撮影し、それを変換し動画を保存したりします。
・広いエリア (畑など) の偵察や、日の出・日の入りなど、PIR センサーの射程距離以外も監視出来ることが利点となります。

▶「標準」
カメラは設定した時間間隔で自動的に撮影します。
たとえば、設定間隔を 1 時間とした場合、カメラは 1 時間に 1 枚の写真を撮ります。
植物が咲くのを観察する場合は、カメラは 24 時間で 24 枚の写真を撮り、開花の過程を記録します。

▶「TL ビデオ」
間隔時間を設定できます。設定範囲は 1 秒から 24 時間です。
※例…間隔を 1 時間に設定すると、カメラは 1 時間ごとに写真を撮ります。
カメラが 24 時間動作する場合、24 枚の写真を撮り、これらの写真を動画に変換します。

▶「オフ」
タイムラプス機能をオフにします。

各種設定項目

■言語　表示言語の切り替えが出来ます。

■上書き録画　上書き録画の設定になります。

SD カードの空き容量が無くなった場合、自動的に古いデータから削除し新しいデータに上書きされます。

初期設定はオフになっていますので、必要な場合はオンに設定してください。

※この機能を「オフ」にすると、空き容量が無くなった場合、録画を停止します。

■時間と日付

日付形式（YYYY/MM/DD、DD/MM/YYYY または MM/DD/YYYY）

時刻表示（12/24 時間）、および時刻と日付の設定ができます。

「左ボタン」と「右ボタン」で、次の項目に移動します。

「上ボタン」または「下ボタン」で設定を変更し、「OK ボタン」を押し保存します。

■タイムスタンプ　撮影した映像に日付・時刻・温度等の情報を表示します。

■パスワード保護　カメラのパスワード設定になります。

カメラにパスワードをかける場合は、「オン」を選択します。４桁の数字の組み合わせで設定できます。

パスワードが設定されると、カメラの操作時にパスワードの入力を求められます。

■操作音　ボタンの操作音をオン / オフすることができます。

各種設定項目

■メモリカード初期化　SD カードの初期化を行えます。

SD カードを初期化すると、すべてのデータが完全に削除されます。
※新しい SD カードまたは以前に他のデバイスで使用していた SD カードを使用する前には、初期化する必要があります。

■シリアル番号設定

シリアル番号を使用して識別しやすくする場合は、「オン」を選択します。
4 桁の組み合わせを設定することができます。
※タイムスタンプを有効にしている場合、撮影した映像にこのシリアル番号も表示されます。

■工場出荷状態へ戻す　カメラの初期化が行えます。

「はい」を選択して「OK ボタン」を押すと、すべてのパラメーターが出荷時の初期設定になります。

■バージョン情報　ソフトウェアの情報を確認出来ます。

その他の設定

■カメラの画面で記録を確認する

・テストモードに切り替えます。
・「再生ボタン」を押して、再生モードに入ります。
・「上 / 下ボタン」を押して、確認したい写真やビデオを選択します。
・「SHOT / OK ボタン」で拡大・縮小できます。（静止画のみ）
・「上 / 下 / 左 / 右ボタン」を押してズームする箇所を移動できます。（静止画のみ）
・「OK ボタン」を押して動画を再生または一時停止します。

■写真や録画を削除する

・テストモードに切り替えます。
・「再生ボタン」を押して、再生モードに入ります。
・「メニューボタン」を押すと、削除選択肢の画面が表示されます。
・表示されている写真 / ビデオを削除するか、全ての写真 / ビデオを削除するかを選択することができます。
・「OK ボタン」を押して削除します。
・「メニューボタン」を押すと、ファイルを削除せずに操作をキャンセルできます。

その他の設定

■書き込み保護

個別の記録、または保存されているすべての記録を誤って削除しないように保護できます。

◆【現在のファイルを保護】現在選択されている記録を保護します。
◆【全てのファイルを保護】保存したすべての記録を保護します。
◆【現在のファイルを解除】選択されている記録の保護を解除します。
◆【全てのファイルを解除する】すべての記録の保護を解除します。

■カメラ以外で SD カードの記録を確認する

・SD カードを取り外し、パソコンに接続された SD カードリーダーに差し込み、記録を確認します。（一部のパソコンやテレビには SD カードスロットが組み込まれています）
・または USB ケーブル（付属）を使用してカメラをパソコンに接続します。
これにより、外部記録装置として認識され、画像とビデオを確認できます。

こんな時は

Q. 誰もいない映像が撮影された。

A. 温度の変化を検知し撮影する為、風や枝の揺れ等で反応する場合があります。
また、カメラを水上に設置することもこの問題の原因になります。

▶この状況を改善するには

1. 検知への影響が少ない環境にカメラを移動してみてください。
2. カメラが目標対象以外の画像を撮影し続ける場合は、検知されていると思われる物がない環境に置いてみてください。

Q. 乾電池の寿命が予想よりも短い。

A. 下記を確認してください。

1. バッテリーの寿命は、使用環境の温度と撮影される画像の数によって異なります。
2. 乾電池で使用の際は新しいアルカリ電池を使用してください。
3.「TEST」モードではなく、電源スイッチが「ON」モードの位置になっていることを確認してください。

Q. 撮影されない。

A. 下記を確認してください。

1.SD カードの容量を確認してください。SD カードの容量がない場合、カメラは撮影できません。
2. バッテリーの残量を確認してください。
3. カメラの電源スイッチが「OFF」モードまたは「TEST」モードではなく、「ON」の位置にあることを確認してください。
4.SD カードの書き込み保護機能が無効であることを確認してください。
5. 別のデバイスで使用していた SD カードを使用している場合は、初期化してみてください。

こんな時は

Q. カメラが起動しない。

A. 下記を確認してください。

1. 乾電池を入れている場合、４本または８本の電池が正しい位置に挿入されているか確認してください。

2. 電池が適切な極性であることを確認してください。

3.「OFF」モード・「TEST」モード・「ON」モードに切り替える際に、スイッチが定位置に正しくあることを確認してください。

《写真 / ビデオ画質の問題について》

Q. 夜の写真またはビデオが暗すぎる。

A. 乾電池表示をチェックして、乾電池の電力が十分かどうかを確認してください。

乾電池の寿命が近づくと、赤外線ライトは動作を停止します。

※赤外線照射距離は約 20m 以内です。その範囲に対象物があることを確認してください。

Q. 日中に撮影した映像が暗すぎる。

A. カメラを太陽や他の光源に向けていないか確認してください。

Q. 夜間撮影した映像が明るすぎる。

A. 撮影対象が近距離にあると明るすぎるように見える場合があります。

Q. 写真に縞模様が出たり、動画を撮影する際、静止画になる。画像と音声にタイムラグがある。

A. 電力不足による影響で起こる場合があります。

高性能 1.5V 単 3 形アルカリ電池をご使用いただくか、AC アダプタをご利用ください。

こんな時は

Q. 録画映像が短い。設定された長さで記録されない。

A.SD カードの容量を確認してください。SD カードの容量がない場合、録画ができない場合があります。またはカメラのバッテリーが充分であることを確認してください。バッテリーが少なくなりますと、カメラは電力を節約するために設定した長さよりも短い録画をする場合があります。

Q. 画像に日付 / 時刻スタンプが表示されない。

A. タイムスタンプの設定が「オフ」になっていないか確認してくたさい。

Q. 設定したパスワードを忘れてしまった。

A. 思い当たる数字をお試しいただいてもわからなくなってしまった場合は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

Q. カメラの設定が変更されない。

A.「TEST」モードで設定する際、「OK」ボタンにて設定を決定しているか確認してください。

Q. カメラ内部に水分がある。

A. 湿気や雨がカメラに入らないよう DC プラグをしっかりと防水対策を行ってください。

保証について

<table>
<tr><td rowspan="5">返品キャンセル</td><td>期限</td><td colspan="2">商品到着日または商品発送翌々日より14日以内</td><td>送料</td><td>振込手数料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">お客様都合</td><td>条件</td><td>未開封・未使用品であり製品、箱、付属品が新品同様である事</td><td rowspan="2">お客様負担</td><td rowspan="2">お客様負担
※一律300円</td></tr>
<tr><td>キャンセル料</td><td>商品再生手数料（御購入代金(税抜き本体価格)の15%+消費税）+発送時送料
※商品再生手数料が2,500円未満の場合は一律2,500円</td></tr>
<tr><td rowspan="2">初期不良</td><td>条件</td><td>当社にて検品の上、初期不良が認められた場合に限る</td><td rowspan="2">当社負担</td><td rowspan="2">当社負担</td></tr>
<tr><td>備考</td><td>検品の上、初期不良が認められない場合は、商品を着払いで返送</td></tr>
<tr><td rowspan="5">交換</td><td>期限</td><td colspan="2">商品到着日または商品発送翌々日より14日以内</td><td>送料</td><td>発送方法</td></tr>
<tr><td rowspan="2">お客様都合</td><td>条件</td><td>未開封・未使用品であり製品、箱、付属品が新品同様である事</td><td rowspan="2">往復
お客様負担</td><td rowspan="2">センドバック</td></tr>
<tr><td>備考</td><td>別機種への交換により差額が発生する場合は商品受取時、代引きにてお支払い頂きます。返金発生の場合は振込となります。※振込手数料はお客様負担
※カメラの交換は1回限り</td></tr>
<tr><td rowspan="2">初期不良</td><td>条件</td><td>当社にて検品の上、初期不良が認められた場合に限る</td><td rowspan="2">当社負担</td><td rowspan="2">センドバック</td></tr>
<tr><td>備考</td><td>別機種への交換により差額が発生する場合は商品受取時、代引きにてお支払い頂きます。返金発生の場合は振込（振込手数料は当社負担）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">修理</td><td>無償修理</td><td rowspan="2">期限</td><td>商品到着日または商品発送翌々日より1年以内
※オプション購入の場合は延長期限まで</td><td rowspan="2">往復
お客様負担</td><td rowspan="2">センドバック</td></tr>
<tr><td>有償修理</td><td>商品到着日または商品発送翌々日より1年間を超えたもの
※オプション購入の場合は延長期限を超過したもの</td></tr>
</table>

※ 15 日間以上のお客様都合による返品などに関しては如何なる場合もお受け致しかねます。
別途、弊社返品規定をご参照下さい。
【弊社返品規定】弊社 HP https://secu.jp/ → ご利用規約 https://secu.jp/service.html
※保証期間は商品到着日又は商品発送日の翌々日から起算致します。
※保証書は、日本国内での使用においてのみ有効です。
※保証書の適用される範囲はカメラ、録画装置本体、AC アダプタ、ケーブル（購入時付属品）及び同時購入して頂いた場合の micro SD カード、HDD になります。
その他キャンペーン期間中の付属品・サービス品は対象外となりますのでご了承下さいませ。
※お客様のご使用環境（ネット環境）による不完全動作は返品・初期不良交換の対象外となります。

【修理保証規定】
1. 取扱説明書等の注意事項に従った正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万が一故障した場合は無料で修理させて頂きます。
弊社の判断により、修理ではなく故障品と機能・性能が同等な製品（再利用品を含む）との交換対応となる場合があります。予めご了承下さいませ。
・修理をご希望の際は、製品発送前に必ず弊社お客様サポートセンターまでお電話又はメールでお問い合わせ下さい。
・弊社スタッフによる訪問修理は対応しておりません。（弊社、技術サポート部での受取修理のみとなります）。
・初期不良交換・修理などの御対応につきましては、全てセンドバック方式（※弊社に商品を御送付頂き、検品・修理後、発送）での御対応とさせて頂いております。
・検品・修理品の受取時、商品の症状確認時（お客様に確認が必要な場合）、修理完了時に弊社より御送りする御報告メールは御購入時に御登録頂いたメールアドレスに御送りさせて頂きます。受信制限をされているお客様は、メール受信許可または受信制限の解除を御願いします。（インターネット通信販売にてご購入頂いた場合）
・セール品・企画品に関しては、各商品ページに保証内容を記載しております。ご購入後は、商品ページの保証内容をご確認頂いている事を前提として販売させて頂きますので必ずご確認下さい。（インターネット通信販売にてご購入頂いた場合）
・各製品毎に定められた保証期間を超えたものは有償修理となります。オプションで延長保証をご購入いただいた場合は、各保証期間の内容の延長となります。※延長保証の対象はカメラ本体、録画装置本体のみとなり micro SD カード、HDD その他の付属品・サービス品は対象外となります。
・保証期間内の無償修理には、ID/ 保証カードとご購入日の確認の為、納品書（お買い上げ明細書）のコピーが必要になります。修理対象商品と同梱にてお送り頂きます様、お願い致します。保証書及び納品書は再発行致しかねますので、紛失しないよう大切に保管してください。
・修理期間中の 代替機の貸し出し制度はございません。

2. 次の場合は、保証対象外となります。
① ID/ 保証カードおよび納品書（お買い上げ明細書）のコピーをご提示頂けない場合。
② ID/ 保証カードの必要事項の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
③ ID/ 保証カードの保証期間が過ぎている場合。
④日本国外で使用の場合。
⑤使用上の誤り（落下、虫などの製品内部への侵入等）、不当な修理（ご自身での修理含む）や改造（ソフトウェアの改造も含む）による故障・損傷。
⑥商品お買い上げ後（指定送付先に到着後）の輸送や移動又は落下など外部からの圧力などで本商品本体、外部接続端子などが破損したことによる故障・損傷または本商品内部の基板が破損、変形したことによる故障、損傷。
⑦火災、地震、水害、雪害、落雷、台風その他天災地変、戦争、紛争、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）などによる故障、損傷。指定外の使用電源（電圧、周波数）や異常電圧による故障及び損傷。
⑧お客様のご使用環境や設置工事・維持・管理方法に起因して生じた故障・損傷の場合（例：埃、内部浸水、錆・カビ、虫・小動物の侵入及び糞尿による故障等）
⑨本製品のハードウェア部分に起因しない不具合（ソフトウェア製品に起因する不具合、ウイルス感染による不具合等）の場合。

⑩カメラ設置時、取り外し時におけるカメラの破損・損傷の場合。
⑪設置工事の際に適切な防水対策が施されていない場合。

3. 以下の場合に発生する費用はお客様のご負担となります。
①商品到着日、又は商品発送翌々日から 14 日間を超えた検品・修理の為の往復送料。
②ご購入後、保証期間を過ぎた商品の修理費。
③商品の取り付け・取り外しの際などの施行費及びそれらに付随する諸経費。
④純正品以外の付属品やオプション品を使用したことによる故障・損傷、不具合。

4. 本商品を検品・修理に出される際は microSD カード、HDD 等の記録媒体は取り外し、お客様ご自身でご保管ください。記録媒体が同梱、搭載、装着されている場合、特別お客様より記録保持のご要望が無い限り、個人情報漏洩防止の観点から作業開始前にフォーマット（初期化）させて頂きます。予めご了承ください。
尚、データの消失についての一切の責任は負い兼ねますので併せてご了承ください。
又、本体を代替品に交換させていただく場合には、これらのデータなどは交換後の商品に移し替えることができません。これらデータなどの変化、消失、移し替えられないことについての一切の責任を負いかねます。

5. 修理をご依頼される場合には、保証書の対象とならない部品・添付品等を事前にお客様の方で製品からお取り外し下さい。弊社では、これらの管理について一切責任を負いません。

6. 商品の不具合によって発生した施工費、物的損失、人件費、資材費、慰謝料及び故障時に損失した録画データ等の補償・損害賠償等の御請求に対して弊社は一切保証致しませんので、あらかじめご了承下さい。

7. 保証書は、日本国内での使用においてのみ有効です。※ This warranty is valid only in Japan.

【注意事項】
・上記保証サービスをご希望のお客様は、保証期間内に、弊社お客様サポートセンターまでお電話又はメールにて必ずお問い合わせくださいませ。
・本証にてご案内の保証は、新鋭株式会社が独自にお客様に提供するものです。Amazon などでお買い求め頂きましたお客様は各 EC サイトのポリシーによる返金返品保証の対象となりますので、弊社お客様サポートセンターではなく、各 EC サイトにお問い合わせ下さいませ。
・商品到着日または商品発送日の翌々日から 1 年間（初期不良保証期間 14 日間を除く）は、無償修理サービスとなり、返金対応は致しかねますので予めご了承下さい。
・弊社の製品保証は商品到着日または商品発送日の翌々日から保証期間内のサポート（保証）させて頂くサービスです。修理後（交換の場合含む）、再度保証期間が延長される事はございません。
・本証にてご案内の保証対応は、販売者が新鋭株式会社もしくは弊社製品正規取扱店の場合に限ります。他の販売店様や出品者様から購入された場合は、本証でご案内しております保証の対象外でございます。ご購入元の販売店様宛にお問い合わせ下さい。
・本証にてご案内の保証対応に基づき弊社が修理対応（交換の場合含む）した製品の配送先は日本国内に限ります。※沖縄県及び離島は別途送料を頂く場合がございます。
・本製品の不具合（故障）又は、その使用によって生じた直接的及び間接的な損害については弊社はその責任を負わないものと致しますので予めご了承下さいませ。
・本製品は盗難防止器具、災害防止器具ではございません。

・ブロック・レンガ・コンクリート壁などに取り付ける場合は、コンクリートドリル等の穴をあける工具が必要です。
・壁の厚みが 10 mm以上ないとしっかり固定出来ないことがありますので、壁面を必ずご確認下さい。
・製品の設置・取り外しなどにより生じた費用及び建物などへの損傷やその他の損害について一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
・製品の機能や本体のデザイン製品ケースなどは改良の為、予告なく変更される事があります。
・保証書は再発行いたしませんので、大切にご保管頂きます様、お願い致します。

※本保証規定は、予告なく変更されることがあり、最新の記載内容を有効とさせて頂きますので、予めご了承下さいませ。
最新の情報は、弊社 HP(https://secu.jp/ →新着情報) に記載しておりますので、ご確認頂きます様、御願い致します。
※付属されている取扱説明書の保証規定が、最新でない場合がございますので、予めご了承頂きます様お願い致します。

『取扱説明書を見ても分からない…』
設定でお困りの場合はお気軽にご連絡ください。

■ チャットサポート　― お客様の疑問・質問にチャットでお答えします ―

お問い合わせはチャットサポートへ

弊社へのお問い合わせについて
チャットボット「エルちゃん」がお答えします。
お問い合わせ内容により、オペレーターがお答えします。
お気軽にお問い合わせください！

▲スマホから

パソコンから▶ 弊社HP https://secu.jp/

《自動返信チャットボット：24 時間受付》
《オペレーター受付時間：平日 9:30 ～ 17:30　※土日祝日はお休みをいただいております》

※お問い合わせ内容によりオペレーターがお答えします。
※営業時間外は自動対応のチャットボットのみのご対応となります。

■ 電話でのお問合せ

[設定・操作について]　050-3816-3999
[故障・検品について]　050-3816-4001
《受付時間：平日 9:30 ～ 17:30　※土日祝日はお休みをいただいております》

※電話番号のお掛け間違いが発生しております。番号をよくお確かめの上、お掛け間違えのないようお願いいたします。
※時間帯によっては電話が込み合って繋がりにくい場合がございます。
その場合はお手数ですが、しばらく時間をおいてからお掛け直し頂きますようお願いします。

■ メールでのお問合せ

[メールアドレス　info@secu.jp]　※お返事は平日のみの対応となります。

防犯ステーションサポートページ　https://secu.jp/

暮らしを守る信頼の企業
SINEI

WEBチラシについてのお問い合わせはこちらから

info@secu.jp
受付時間：24時間いつでも

050-3816-3999
受付時間：平日9:30 - 17:30（定休日を除く）

ビジネスパートナー募集

パートナー様への特典一部ご紹介

- パートナー様価格での販売（最大50%OFF）
- 台数まとめ買い割引
- 製品の無料貸し出し

※ビジネスパートナー契約は法人のみ、個人のお客様はご応募いただけません。

お問い合わせ　eigyou@secu.jp　050-3816-3999

▲詳しくはこちら

EZVIZ

EZVIZブランドのご紹介

防犯カメラ・見守りカメラで世界トップシェアを誇るブランド。
カメラはシンプルかつスタイリッシュであり、品質の高さと操作性の良さから好評を得ています。

サイトURL　https://ezviz.secu.jp/

▲詳しくはこちら

レビュープレゼント

レビューを投稿してプレゼントをゲット

弊社ではレビューを投稿して頂きましたお客様に、
もれなく『防犯ステーション』オリジナルグッズを 1 つ贈呈いたしております。
ぜひご意見・ご感想をお聞かせください。

▲詳しくはこちら

SNS投稿キャンペーン

カメラや録画映像をSNSに投稿してプレゼントGET

撮影した写真または動画を添付し、２つのハッシュタグをつけて
SNS に投稿すると、もれなく Amazon ギフトカードを贈呈いたします。
ぜひ家族のかわいい姿をご投稿ください。

▲詳しくはこちら

暮らしを守る信頼の企業
SINEI

製造・販売元　新鋭株式会社
〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町 1068-1

S00GTM190020