

パソコンにダウンロードした録画映像を再生する


ダウンロードした録画データを再生する為には、「VLCメディアプレイヤー」という再生ソフトをインストールする必要があります。

ダウンロード VLC




① インターネットの検索で「VLCメディアプレイヤー」と検索し、「VLCメディアプレイヤーの公式ダウンロード - VideoLAN」のページを開きます。


② 「VLCメディアプレイヤー」ボタンをクリックすると、ソフトのダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了したらファイルを開き、ソフトをインストールします。



③ VLCメディアプレイヤーを起動し、設定を変更します。メニューバーの「ツール」>「設定」をクリックします。




④ 「入力/コーデック」の項目をクリックして開き、左最下部の「設定の表示」の「すべて」にチェックを入れます。



⑤ 設定詳細の変更を行います。「すべて」にチェックをいれると設定の詳細が表示されるので、「入力/コーデック」>「デマルチプレクサー」をクリックし、画面右の「デマルチプレクサーモジュール」から「H.264ビデオデマルチプレクサー」を選択し、保存ボタンをクリックします。

⑥ VLCメディアプレイヤーの画面に、ダウンロードした動画ファイルをドラッグ&ドロップすると、動画が再生されます。



一度設定を行えば、次回起動時からは上記の設定変更は不要です。