


SC-XZ48/SC-XZ48A ファームウェアの更新手順

- 1) お持ちの USB メモリを FAT32 形式にフォーマットしてください。
下記 URL にて FAT32 フォーマット用ソフト(PC ソフト)を公開しております。
<https://www.secu.jp/download/SC-533NH/Fat32Format.zip>
- 2) ファームウェアのみを USB メモリに保存し、録画装置に差し込みます。
- 3) 録画装置の操作画面で 右クリック>メニュー>管理ツール>アップグレード の順に画面を進め、上側の「アップグレード」をクリックします。



- 4) アップグレードが成功し、自動再起動が完了したら適用完了です。